



ST Serisi Alarm Paneli Program Klavuzu

Mühendislik Kodu : 9999

Kullanıcı Kodu : 1111

Mühendislik Programına Girmek

(*) Tuşuna 5 sn Basılı Tutun daha sonra mühendislik şifresini girin. Programdan çıkmak için (**BACK**) Tuşuna basın.

BACK tuşuna her bastığınızda sizi bir alt menüye atar.

Tarih ve Saat Ayarlamak

Programa Gir - 1 - 1 - Yılı Gir (07 vs.) - # - Ayı Gir (03 vs.) - # - Günü Gir (17 vs.) - # - Saati Gir (08 vs.) - # - Dakikayı Gir (33 vs.) - #

Mühendislik Şifresini Değiştirme

Programa Gir - 1 - 3 - Müh.Sifresi - Yeni Sifre - Yeni Sifre #

Kullanıcı Şifresi Değiştirme

Programa Gir - 1 - 2 - Eski Sifre - Yeni Sifre - Yeni Sifre - #

Kablosuz Zone ve Ürün Tanıtma (Zone 9 - 16)

Programa Gir - 6 - 3 - 1 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	9. Zone	1. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 2 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	10. Zone	2. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 3 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	11. Zone	3. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 4 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	12. Zone	4. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 5 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	13. Zone	5. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 6 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	14. Zone	6. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 7 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	15. Zone	7. Cihaz
Programa Gir - 6 - 3 - 8 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	16. Zone	8. Cihaz

Kablosuz Zone ve Ürün Tanıtma (Zone 17 - 24)

Programa Gir - 6 - 5 - 1 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	17. Zone	9. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 2 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	18. Zone	10. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 3 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	19. Zone	11. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 4 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	20. Zone	12. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 5 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	21. Zone	13. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 6 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	22. Zone	14. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 7 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	23. Zone	15. Cihaz
Programa Gir - 6 - 5 - 8 - # - Cihazın Tamper Butonuna Bas Sinyal Gönder	24. Zone	16. Cihaz

Kablosuz Uzaktan Kumanda Tanıtma

Programa Gir - 6 - 1 - 1 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	1. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 2 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	2. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 3 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	3. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 4 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	4. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 5 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	5. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 6 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	6. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 7 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	7. Kumanda
Programa Gir - 6 - 1 - 8 - # - Cihazın Herhangi Bir Butonundan Sinyal Gönder	8. Kumanda

Kablosuz Dahili Siren Tanıtmak

Panelde **STATUS** ışığı yanıkta şifrenizi girerek paneli **DİSARM** yapın ve **STATUS** ışığını söndürün.

Sonra sireni panelden **1mt.** Kadar uzakta tutarak siren üzerinde bulunan **SAVE** butonuna basın parmağınızı **SAVE** butonundan çekmeden panel üzerindeki **PANIC** tuşuna basın.Kablosuz sirenin çaldığını duyduğunuz anda parmağınızı **SAVE** butonundan hemen çekiniz daha sonra panelde **OFF** tuşuna basın ve şifrenizi girerek paneli susturun. Bu şekilde kablosuz sireni sisteme tanıtmış oluruz.

Siren Aktif / İnaktif Ayarlamak

Not : STII Alarm paneline telefon hattı bağlı olduğu durumlarda bu program geçerlidir.

Panele telefon hattı bağlı değilse programı yapmanıza gerek yoktur. Panelde telefon hattı yoksa panel herhangi bir haberleşme olanağı olmadığı için bütün zone özelliklerinde sireni aktif yapar inaktif hale getiremezsiniz.

Programa Gir - 4 - 7 - Sirenin Aktif Yada / İnaktif olmasını istediğin zone özelliği numarasını gir. (1 ile 8 arası)
Aktif yapmak için 1 inaktif yapmak için 0 gir - #

1 - Panic Alarmı 2 - Hırsızlık Alarmı - 3 Gaz Alarmı 4 - Acil Durum Alarmı 5 - İlk Yardım Alarmı 6 - Özel Alarm
7 - Çevre Alarmı 8 - Yangın Alarmı

Not : 0 ve 9 Numaralı seçenekler sürekli Aktif halde kalmalıdır.

Kablosuz Zone ve Ürün Silme (Zone 9 - 16)

Programa Gir - 6 - 4 - 1 - # - # 9. Zone 1. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 2 - # - # 10. Zone 2. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 3 - # - # 11. Zone 3. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 4 - # - # 12. Zone 4. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 5 - # - # 13. Zone 5. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 6 - # - # 14. Zone 6. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 7 - # - # 15. Zone 7. Cihaz
Programa Gir - 6 - 4 - 8 - # - # 16. Zone 8. Cihaz

Kablosuz Zone ve Ürün Silme (Zone 17 - 24)

Programa Gir - 6 - 6 - 1 - # - # 17. Zone 9. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 2 - # - # 18. Zone 10. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 3 - # - # 19. Zone 11. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 4 - # - # 20. Zone 12. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 5 - # - # 21. Zone 13. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 6 - # - # 22. Zone 14. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 7 - # - # 23. Zone 15. Cihaz
Programa Gir - 6 - 6 - 8 - # - # 24. Zone 16. Cihaz

Kablosuz Uzaktan Kumanda Silme

Programa Gir - 6 - 2 - 1 - # - # 1. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 2 - # - # 2. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 3 - # - # 3. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 4 - # - # 4. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 5 - # - # 5. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 6 - # - # 6. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 7 - # - # 7. Kumanda
Programa Gir - 6 - 2 - 8 - # - # 8. Kumanda

Kablosuz Dahili Siren Silme

Sirenin içinde bulunan **Save / Cılr** Butonlarına aynı anda 4-5sn basılı tutun. Bu şekilde sireni sistemden kaldırmış oluruz.

Kablolu Zone Aktif Hale Getirme

Sistemimizde kablolu olan ilk 8 zone fabrikasyon kapalı olarak gelir. Bu zonları aktif hale getirmek için Panel üzerinde bulunan **BYPASS** tuşuna basın şifrenizi girin daha sonrada aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirin.

Kullanıcı Şifresi - 1 - 1 - 1 - # Kablolu 1. Zone Aktif
1 - 2 - 1 - # Kablolu 2. Zone Aktif
1 - 3 - 1 - # Kablolu 3. Zone Aktif
1 - 4 - 1 - # Kablolu 4. Zone Aktif
1 - 5 - 1 - # Kablolu 5. Zone Aktif
1 - 6 - 1 - # Kablolu 6. Zone Aktif
1 - 7 - 1 - # Kablolu 7. Zone Aktif
1 - 8 - 1 - # Kablolu 8. Zone Aktif

Not : İptal etmek istediğiniz zonları 1 yerine 0 girerek kapatabilirsiniz.

Giriş Süresi Verme

Programa Gir - 4 - 1 - Giriş Süresi (15 vs.) - #

Çıkış Süresi Verme

Programa Gir - 4 - 2 - Çıkış Süresi (30 vs.) - #

Zone Özellikleri

Not : Zone özelliklerini girerken 2 haneli olarak girmeniz gerekmektedir. 1. Hane Zone Özelliğini 2. Hane Statüsünü belirler.

Örnek : Programa gir - 5 - 1 - 2 - 80 - # Bu şekilde yaparak 2. zonu 24 saat ani yangın zonu yapmış olduk.

Programlama

Programa Gir -	5 - 1 - 1 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	1. Zone		
	5 - 1 - 2 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	2. Zone		
	5 - 1 - 3 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	3. Zone		
	5 - 1 - 4 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	4. Zone		
	5 - 1 - 5 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	5. Zone		
	5 - 1 - 6 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	6. Zone		
	5 - 1 - 7 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	7. Zone		
	5 - 1 - 8 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	8. Zone		
			Özellikler	
			1 - Panic	5 - Medical
			2 - Hırsızlık	6 - Genel
			3 - Gaz	7 - Çevre
			4 - Acil	8 - Yangın
	5 - 2 - 1 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	9. Zone		
	5 - 2 - 2 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	10. Zone		
	5 - 2 - 3 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	11. Zone		
	5 - 2 - 4 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	12. Zone		
	5 - 2 - 5 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	13. Zone		
	5 - 2 - 6 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	14. Zone		
	5 - 2 - 7 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	15. Zone		
	5 - 2 - 8 - Zone Özelliği / Statü Gir - #	16. Zone		
			Statüler	
			0 - Gecikmesiz	1 - Giriş Gecikmeli
	5 - 3 - 1 Zone Özelliği / Statü Gir - #	17. Zone		
	5 - 3 - 2 Zone Özelliği / Statü Gir - #	18. Zone		
	5 - 3 - 3 Zone Özelliği / Statü Gir - #	19. Zone		
	5 - 3 - 4 Zone Özelliği / Statü Gir - #	20. Zone		
	5 - 3 - 5 Zone Özelliği / Statü Gir - #	21. Zone		
	5 - 3 - 6 Zone Özelliği / Statü Gir - #	22. Zone		
	5 - 3 - 7 Zone Özelliği / Statü Gir - #	23. Zone		
	5 - 3 - 8 Zone Özelliği / Statü Gir - #	24. Zone		

Not : Zonları programlarken panel sizi bir sonraki zona otomatik geçiş yaptıracaktır.

Stay Zone Programlama (Home Mod)

Sistemi Home (Stay) modda kurduğunuz zaman hangi zonun devrede kalmasını istiyorsanız zone özelliklerinden o zonu çevre zonu yapın. Böylece home (Stay) modda çevre zonu yaptığınız zonlar haricindeki bütün zonlar otomatik devre dışı kalacaktır.

Otomatik Kurma / Kapatma Aktif Hale Getirme

Programa Gir - 4 - 8 - 5 - 1 - Otomatik Kurma / Kapama Aktif

Programa Gir - 4 - 8 - 5 - 0 - Otomatik Kurma / Kapama Pasif

Otomatik Kurma / Kapatma Zamanı Girme

Programa Gir - 4 - 8 - 1 - Kurma Saatini Gir (18 vs.) - # - Dakikasını gir (33 vs.) - # - Kapama Saatini Gir - # -Dakikasını Gir - #

Telefon Hattı Kontrolünü Aktif Hale Getirme

Not : Bu özelliği aktif hale getirdiğiniz zaman telefon hattı voltajının (40 - 52 v arası) olmadığı durumlarda alarm kurulu değilse panel sesli mesaj vererek uyarır.Eğer alarm sistemi kuruluysa panel alarm konumuna geçer. Sistem telefon hat voltajını ölçerek hat kontrolünü yaptığından telefon hattının borcundan yada diğer nedenlerden kapanmasından dolayı her hangi bir uyarı vermez. Bu gibi durumlarda sisteme hat voltajı gelir fakat arama yapamaz panel üzerinde hat voltajını gördüğü sürecede sesli uyarı sistemini devreye sokmaz sadece LCD ekranda haberleşme hatasına dair bir uyarı gösterir.

Programa Gir - 4 - 6 - 1 - # Hat Kontrolü Aktif

Programa Gir - 4 - 6 - 0 - # Hat Kontrolü Kapalı

HABERLEŐME PROGRAMLARI

Kullanıcı Numaralarını Araması İçin Girilecek Programlar

Sisteme Kullanıcı Numaralarını Girmek

Programa Gir - 2 - 1 - Telefon Numarası - #
Programa Gir - 2 - 2 - Telefon Numarası - #
Programa Gir - 2 - 3 - Telefon Numarası - #
Programa Gir - 2 - 4 - Telefon Numarası - #
Programa Gir - 2 - 5 - Telefon Numarası - #
Programa Gir - 2 - 6 - Telefon Numarası - #

Not : İptal etmek istediğiniz numaranın yerine (00) giriniz.

Ses Mesajı Kaydı (10 sn.)

Programa Gir - 2 - 7 - # - Mesajı Okuyun (Sesli mesaj süresi 10 sn dir.) - Süre Bitiminde Otomatik Mesajı hafızaya alır.
Programa Gir - 2 - 8 - # - Kaydedilen Mesajı Dinleyin

Panel Tekrar Arama Sayısı

Programa Gir - 4 - 4 - Sayıyı Gir (1-9 Arası) - # Bu şekilde panelin ulaşamadığı kişileri tekrar kaç kere araması gerektiği programlanır.

Panel Arama Cevaplama Sayısını Girmek

Programa Gir - 4 - 5 - Calma sayısını gir 0 - 9 arası - #

Uzaktan Bağlanarak Sisteme Müdahale Etmek

Alarm sistemine uzaktan bir telefon ile bağlanarak kurma - kapama - ortam dinleme yapabilir veya 10 sn boyunca sirenleri devreye sokabilirsiniz. Bunun için panelin bağlı bulunduğu numarayı bilmeniz yeterlidir. Paneli aradıktan sonra

Önce Kullanıcı Şifresini Giriniz Ardından Aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz

Sistemi Uzaktan Kurmak İçin 1 ' e Bas
Sistemi Uzaktan Kapamak İçin 2 ' ye Bas
Ortam Dinlemek İçin 3 ' e Bas
Sirenleri 10 sn boyunca çaldırmak için 4 ' e bas

Ortam Dinleme Süresini Girmek

Programa Gir - 4 - 3 - Dinleme Süresini Gir (00 - 99 Sn) - #

Alarm Merkezine Bağlantı İçin Girilmesi Gereken Programlar

Programa Gir - 3 - 1 - Merkez Receiver Numarasını Gir - # - Account No Gir - #
Programa Gir - 3 - 2 - Merkez Receiver Numarasını Gir - # - Account No Gir - #
Programa Gir - 3 - 3 - 1 # Kurma / Kapama Sinyallerinin Gitmesi İçin Aktif Olması gerekir.
Programa Gir - 3 - 4 - Test Sinyali Saatini Gir (19 vs.) - # - Dakika Gir (38 vs.) - #
Programa Gir - 3 - 5 - Account No Gir - #
Programa Gir - 3 - 6 - Account No Gir - #

PANELİ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK

Programa Gir - 8 - 1 - # - # Genel Ayarlar Reset
Programa Gir - 8 - 2 - # - # Kullanıcı ve Mühendislik Şifreleri Reset
Programa Gir - 8 - 3 - # - # Zone Özellikleri Reset
Programa Gir - 8 - 4 - # - # Zone Bypass Ayarları Reset
Programa Gir - 8 - 5 - # - # Siren Aktif / İnaktif Ayarları Reset